APPLICATION GATOR LINER SUR BOIS RÉSINEUX

Préparation P100 à P180 • Application principale au rouleau

OBJECTIF	Obtenir une protection continue et une adhérence durable du GATOR Liner sur un support en bois correctement préparé.	**SUPPORT**	Bois résineux sain, sec, stabilisé, propre et exempt de résine superficielle ou de traitement incompatible.

1. CONTRÔLE DU SUPPORT

Le bois résineux doit être sec, sain, propre et parfaitement stabilisé. Retirer les écailles, les matières instables et les anciennes finitions non adhérentes. Éliminer ou stabiliser toute partie dégradée ou pourrie, ainsi que les remontées de résine susceptibles de nuire à l’adhérence.

Réaliser un essai préalable d’adhérence sur une petite zone avant de traiter l’ensemble, particulièrement sur un bois traité, résineux ou déjà peint.

2. PRÉPARATION DU BOIS

1	Nettoyer et stabiliser le bois Retirer écailles, matières instables, parties dégradées et résine superficielle. Le support doit être sain et sec.
2	Réparer les imperfections Combler si nécessaire avec un mastic polyester adapté au bois, puis respecter les instructions et le séchage du fabricant.
3	Poncer du grain P100 au P180 Égaliser les réparations et terminer au P180 pour créer une surface régulière favorisant l’accrochage.
4	Dépoussiérer soigneusement Aspirer toute la surface puis essuyer avec un chiffon propre non pelucheux.
5	Masquer et contrôler Protéger les zones non traitées. Avant application, le bois doit être propre, sec et sans poussière ni résine en surface.

3. PRÉPARATION DU GATOR LINER

1	Verser intégralement 250 ml de durcisseur dans le bidon de GATOR Liner.
2	Version teintable : ajouter 120 g de colorant pur par bidon.
3	Refermer le bidon et agiter vigoureusement pendant 2 minutes.
4	Pour la première couche uniquement, ajouter ensuite 10 % de diluant GATOR et homogénéiser soigneusement.

SANS PRIMAIRE	Appliquer directement le GATOR Liner sur le bois poncé au P180 et parfaitement dépoussiéré. La première couche est diluée avec 10 % de diluant GATOR. Ne jamais diluer avec de l’eau.

4. APPLICATION DU GATOR LINER

COUCHE	PRÉPARATION	OBJECTIF
1re passe	GATOR Liner activé puis dilué avec 10 % de diluant GATOR	Favoriser la pénétration et l’accrochage sur le bois
2e passe	GATOR Liner activé non dilué	Obtenir la protection, la couverture et la texture finales

5. APPLICATION PRINCIPALE AU ROULEAU

APPLICATION AU ROULEAU	Pour le bois résineux, l’application au rouleau est la méthode principale recommandée. Appliquer la 1re passe diluée avec 10 % de diluant GATOR, puis la 2e passe non diluée. Le type de rouleau utilisé donnera directement la structure et l’aspect final du GATOR Liner. Utiliser le même rouleau et travailler régulièrement sur toute la surface afin d’obtenir une finition homogène.

- Répartir régulièrement la première passe diluée, sans surcharge, afin de mouiller uniformément le bois.
- Respecter la fenêtre de recouvrement indiquée dans la fiche technique du GATOR Liner.
- Appliquer la seconde passe non diluée avec le même rouleau pour obtenir une structure homogène.

APPLICATION ALTERNATIVE AU PISTOLET

ASPECT	OUVERTURE BUSE	PRESSION	DISTANCE	COUCHES
Grain moyen	1 à 3 tours	3,5 bars	70–80 cm	2
Grain structuré	3 à 5 tours	3,5 bars	70–80 cm	2
Grain industriel	6 à 8 tours	3,5 bars	70–80 cm	2

6. CONTRÔLES QUALITÉ

AVANT	Bois sec et stable • ponçage P180 • dépoussiérage complet • absence de cire, huile, silicone ou résine
PENDANT	Mélange homogène • dilution exacte à 10 % de la première couche • régularité des passes
APRÈS	Continuité • couverture • adhérence • absence de manque, coulure, cloquage ou décollement

SÉCURITÉ	Porter les EPI adaptés, consulter les fiches de données de sécurité et assurer une ventilation suffisante. Ne pas appliquer à proximité d’une source d’ignition.

INFORMATION	Les présentes recommandations reposent sur nos connaissances techniques et notre expérience à la date de leur rédaction. Il appartient à l’utilisateur de vérifier la compatibilité du support, les conditions du chantier et l’adéquation du système GATOR à l’usage envisagé, puis de prendre toutes les mesures nécessaires avant l’application.