APPLICATION DU PRIMAIRE 1K MULTI-PLASTIQUE GATOR

Ponçage P180 • Dégraissage • Attente 25 min avant revêtement polyuréthane

FONCTION	Primaire d’adhérence monocomposant, incolore et à séchage rapide pour supports plastiques.	**FORMAT**	Aérosol prêt à l’emploi de 400 ml, avec jet rond et jet plat.

1. COMPATIBILITÉ DU SUPPORT

Le primaire 1K multi-plastique présente une bonne adhérence sur les plastiques ABS, PMMA et PVC. La nature exacte du support doit être identifiée avant l’application.

Sur tout autre plastique, plastique recyclé, mélange de polymères ou support de nature incertaine, réaliser obligatoirement un essai préalable d’adhérence et de recouvrabilité.

2. PRÉPARATION DU PLASTIQUE

1	Nettoyer la surface Éliminer salissures, silicone, cire, agents de démoulage et contaminants éventuels.
2	Poncer uniformément au grain P180 Créer une surface mate et régulière sans traverser, échauffer ni déformer le plastique.
3	Dépoussiérer complètement Retirer tous les résidus de ponçage avec un matériel propre et non contaminant.
4	Dégraisser soigneusement Employer un dégraissant compatible avec la nature du plastique et un chiffon propre non pelucheux.
5	Laisser évaporer complètement Avant le primaire, la surface doit être propre, sèche, mate et exempte de toute trace grasse.

3. PRÉPARATION DE L’AÉROSOL

1	Amener l’aérosol et le support dans les conditions d’application recommandées.
2	Agiter soigneusement l’aérosol conformément aux indications portées sur son étiquette.
3	Choisir le jet rond ou le jet plat selon la forme et la surface de la pièce.
4	Effectuer un essai de pulvérisation sur une zone témoin avant de commencer.

4. ÉPAISSEURS RECOMMANDÉES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Épaisseur humide	De 25 à 150 µm
Épaisseur sèche	De 5 à 30 µm

5. APPLICATION DU PRIMAIRE

1	Pulvériser une couche fine, régulière et continue sur toute la surface préparée.
2	Éviter les surcharges, coulures et accumulations dans les angles ou les reliefs.
3	Contrôler visuellement la continuité du film incolore sous un bon éclairage.
4	Ne plus toucher la surface après l’application du primaire.

6. SÉCHAGE AVANT LE REVÊTEMENT POLYURÉTHANE

ÉTAPE	TEMPS INDICATIF À L’AIR AMBIANT
Hors poussière	Environ 10 minutes
Sec au toucher	Environ 15 à 20 minutes
Avant GATOR Liner	Attendre au minimum 25 minutes avant l’application du revêtement polyuréthane

ATTENTE OBLIGATOIRE	Respecter une attente minimale de 25 minutes avant l’application du GATOR Liner ou de tout autre revêtement polyuréthane. Adapter ce délai si la température est basse, si la ventilation est insuffisante ou si l’épaisseur déposée est importante.

7. APPLICATION DU GATOR LINER

1	Après les 25 minutes d’attente, vérifier que le primaire est sec au toucher, propre et exempt de poussière.
2	Préparer le GATOR Liner conformément à sa fiche d’application : durcisseur, colorant éventuel et homogénéisation.
3	Appliquer les deux passes de GATOR Liner en respectant les temps et la fenêtre de recouvrement.

8. CONDITIONS D’APPLICATION

PARAMÈTRE	VALEUR
Température ambiante	Entre 10 °C et 35 °C
Humidité relative	Entre 30 % et 80 %
Température du support	De 2 à 3 °C au-dessus du point de rosée

9. CONTRÔLES ET SÉCURITÉ

AVANT	Nature du plastique identifiée • ponçage P180 • dépoussiérage • dégraissage adapté
PENDANT	Aérosol homogénéisé • couche fine et continue • absence de surcharge
APRÈS	Attente de 25 minutes • primaire sec • essai de recouvrabilité validé

INFORMATION	Les présentes recommandations reposent sur nos connaissances techniques et sur la fiche technique du produit disponible à la date de rédaction. Il appartient à l’utilisateur d’identifier la nature du plastique, de vérifier la compatibilité du dégraissant, du primaire et de la finition, puis de réaliser les essais d’adhérence et de recouvrabilité nécessaires avant l’application. Consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité.